

らくらく! セットアップシート

WLAR-8000ACG/
WLS-8000ACGS/
WLS-8000ACGSU

はじめに

このたびは、AirStation WLAR-8000ACG/WLS-8000ACGS/WLS-8000ACGSU（以下AirStationと略す）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


AirStation は、ADSLモデムの機能を搭載した無線LANアクセスポイント（WLS-8000ACGSは無線LANカード、WLS-8000ACGSUは無線LANアダプタも含む）です。ADSL回線でインターネットを楽しむこともできますし、LANを使ってプリンタやファイルを共有することもできます。

パソコン1台でインターネット



さらに

パソコンを増設してLANを作る



AirStationの便利な機能はまだたくさんありますが、まずは、セットアップが必要です。

セットアップは、このシートを使って次の手順で行います。

- ① この下の「セットアップに必要なもの」を準備します。
- ② 裏面の「はじめてのセットアップ」を実行します。・・・ここまでで、パソコン1台でのインターネットの接続が可能になります。
- ③ 裏面の「パソコン2台目以降のセットアップ」を実行します。・・・パソコンを増設してLANを作る方のみ、実行してください。

セットアップはこれで終わりです。

AirStationを使ってインターネットをお楽しみいただくため、あるいは快適なLANを作るために、便利な機能をご用意しています。

「機能の紹介」は別冊『セットアップガイド』に、「設定方法」はCD-ROM内の『オンラインガイド／活用ガイド』に記載していますので、そちらも是非ご覧ください。

では、セットアップを始めましょう!!

セットアップに必要なもの

つぎのものをご用意ください。 ☐ には、該当するものを記入してください。

箱の中に入っているもの

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご購入されたモデルにより、どちらかが入っています

☐ WLAR-8000ACG* * WLAR-8000ACGをお買い上げのお客様は別途LANボード／カードをご用意ください。その際、LANボード／カードの機種名を控えておいてください。


LANボード／カードの機種名:

MACアドレスを控えておいてください

AirStationの背面に、MACアドレスが印刷されたシールが貼ってあります。MACアドレスは、セットアップするときに必要になりますので、控えておいてください。

000740


☐ ACアダプタ 1個




☐ モジュラケーブル (3m) - 1本 (0.5m) - 1本




☐ USBケーブル(1m) 1本 (WLS-8000ACGSUのみ)



☐ モジュラ分配コネクタ 1個




☐ ADSL用フィルタ 1個



☐ AirNavigator CD 1枚




☐ ユーザー登録はがき保証書 1枚



ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。保証書は、大切に保管してください。

☐ らくらく! セットアップシート(本紙) 1枚



☐ セットアップガイド 1冊



※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。


別途ご用意いただくもの*

*これらの他、WindowsのCD-ROMなどが必要な場合もあります。

☐ パソコン



☐ 契約したプロバイダから届いた書類



TCP/IPの設定について

PPPoE/PPPoAを使用する プロバイダによる自動設定 手動設定
(いずれかを○で囲んでください)

・ PPPoE/PPPoAを使用する場合は、下記に控えておいてください。

プロバイダユーザ名 (アカウント名、アカウントID等)

プロバイダホスト名 (指定がある場合)

プロバイダのパスワード (指定がある場合)

サービス (指定がある場合)

・ 手動設定する場合は、下記に控えておいてください。

IPアドレス

サブネットマスク

デフォルトゲートウェイアドレス

必要なものがそろったら、セットアップを始めましょう。
裏面「はじめてのセットアップ」をご覧ください。